
CTIN
J2
(CTRL) P1
FRONT
MAIN DIAL
5VL
MUP
MDN
GND
J1
FRONT W4
J2
RIT BOARD
RUP
5VL
RDN
GND
FRONT W6
J502
MODE BOARD
F5K
F4K
F3K
F2K
F1K
SPEK
AMK
RZK
RTYK
CWK
SSBK
KI2
KI1
5VL
GND
FRONT W7
J503
TEN-KEY BOARD
SPLK
1K
3K
7K
10K
14K
18K
21K
24K
28K
50K
GENK
FINK
MPWK
MPRK
FRONT W8
J504
MUPK
MDNK
MWK
MCLK
TSK
XFCK
LOCK
APFK
NOTK
KI4
KI3
LDV
LOCD
TXD
RXD
NOTD
APFD
SUB-LOGIC UNIT
FRONT W2
J506
MIC BOARD
MIC
M8V
MUD
SQLS
MSEND
MMICE
AFO
NC
J507
FRONT W5
PBT BOARD
5V
APF
PITCH
PBT1
PBT2
J512
P758
SPE
NC
SP
J511
P1
SSP
SSPE
CHASSIS
SP
J508
FRONT W3
PHONE BOARD
AFE
SPO
SPE
EXSP
J510
FRONT W1
KEY BOARD
DASH
DOT
J101
CFL+
CFL-
CHASSIS W14
LCD
DVO
-30V
5VDS
DOFF
CL2
CL1
M
FLM
LD3
LD2
LD1
LD0
J505
CHASSIS W10
BATT
LTXD
LRXD
AFO
PWRK
SEND
8V
14V
DRES
TM1D
MICE
-5V
-30V
VO
CHASSIS W8
FSKK
UNLC
CON0
CON1
CON2
PSEL
PSTB
J5
CHASSIS W11
J8
3.5M
7M
10M
14M
18M
24M
VHF
NC
CO3
CO2
CO1
NVHF
CI3
CI2
CI1
TUNER BOARD
J3
TUIN
P3
J4
TUOT
P4
J2
RFRX
CHASSIS W7
J13
L1
L2
L5
L4
L6
L3
L7
PLL UNIT
J751
4LO
(CTRL) P2
J701
3LO
J351
1LOA
(PLL) P351
J651
1LOB
(PLL) P651
J81
2LO
(PLL) P81
J851
MKR
(PLL) P851
J801
SLO
(PLL) P801
(PA) P1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
L7
L3
L6
L4
L5
L2
L1
FILTER UNIT